

 <p>Zum kleben der Teile Sekundenkleber verwenden.</p>	<p>1</p> 	<p>2</p> 	
	<p>3</p> <p>Nicht kleben!</p> 	<p>4</p> 	
<p>5</p> 	<p>6</p> <p>Auf 3,5mm aufbohren</p> 	<p>7</p> 	<p>8</p> <p>Nicht kleben!!!</p> 
<p>9</p> 	<p>10</p> <p>Nicht kleben!!!</p> 	<p>11</p>	<p>12</p>
<p>13</p>	<p>14</p>	<p>15</p>	<p>16</p>